# Наборы цанг DJ-09056B

Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: https://dajiu.nt-rt.ru/





## Набор цанг DJ-09056B-ER16 DAJIU MACHINERY

КОМПЛЕКТ ЦАНГ DJ-09056B-ER16-10 pcs (1-10mm) (7618-KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Цанги ER16 (DIN 6499B, ISO 15488-B) предназначены для фиксации осевого инструмента с диаметром хвостовика 1 ... 10 мм, применяются совместно с патронами типа ER. Сквозное отверстие позволяет размещать инструмент, длина которого превышает высоту цанги. Зажимное усилие на хвостовик инструмента осуществляется в двух зонах, что обеспечивает надежное крепление инструмента и существенное снижает радиальное биение в процессе эксплуатации.
- 2. Диаметр хвостовика инструмента от 1 до 10мм.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Размер цанги: ER16

Размер цанг в комплекте, мм: от 1 до 10 мм.

ER16-1, ER16-2, ER16-3, ER16-4, ER16-5, ER16-6, ER16-7, ER16-8, ER16-9, ER16-10.

Точность: 0,015

#### DJ-09056B-ER16

Набором цанг ER16 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 8 шт.

Комплект цанг

Размер цанги: ER16

Размер цанг в комплекте, мм: 1-10





# Набор цанг DJ-09056B-ER20 DAJIU MACHINERY

КОМПЛЕКТ ЦАНГ DJ-09056B-ER20-12 pcs (2-13mm) (7618-KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Цанги ER20 (DIN 6499B, ISO 15488-B) предназначены для фиксации осевого инструмента с диаметром хвостовика 2 ... 13 мм, применяются совместно с патронами типа ER. Сквозное отверстие позволяет размещать инструмент, длина которого превышает высоту цанги. Зажимное усилие на хвостовик инструмента осуществляется в двух зонах, что обеспечивает надежное крепление инструмента и существенное снижает радиальное биение в процессе эксплуатации.
- 2. Диаметр хвостовика инструмента от 2 до 13 мм.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Размер цанги: ER20

Размер цанг в комплекте, мм: от 2 до 13 мм.

ER20-2, ER20-3, ER20-4, ER20-5, ER20-6, ER20-7, ER20-8, ER20-9, ER20-10, ER20-11,

ER20-12, ER20-13 Точность: 0,015

### DJ-09056B-ER20

Набором цанг ER20 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 12 шт.

Размер цанги: ER20

Размер цанг в комплекте, мм: 2-13





# Набор цанг DJ-09056B-ER25 DAJIU MACHINERY

КОМПЛЕКТ ЦАНГ DJ-09056B-ER25-15 pcs (2-16 mm) (7618-KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Цанги ER25(DIN 6499B, ISO 15488-B) предназначены для фиксации осевого инструмента с диаметром хвостовика 2...16 мм, применяются совместно с патронами типа ER. Сквозное отверстие позволяет размещать инструмент, длина которого превышает высоту цанги. Зажимное усилие на хвостовик инструмента осуществляется в двух зонах, что обеспечивает надежное крепление инструмента и существенное снижает радиальное биение в процессе эксплуатации.
- 2. Диаметр хвостовика инструмента от 2 до 16мм.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Размер цанги: ER25

Размер цанг в комплекте, мм: от 2 до 16 мм.

ER20-2, ER20-3, ER20-4, ER20-5, ER20-6, ER20-7, ER20-8, ER20-9, ER20-10, ER20-11,

ER20-12, ER20-13, ER20-14, ER20-15, ER20-16

Точность: 0,015

#### DJ-09056B-ER25

Набором цанг ER25 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 15 шт.

Размер цанги: ER25

Размер цанг в комплекте, мм: 2-16





## Набор цанг DJ-09056B-ER32 DAJIU MACHINERY

КОМПЛЕКТ ЦАНГ DJ-09056B-ER32 -18 pcs (3-20 mm) (7618-KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Цанги ER32 (DIN 6499B, ISO 15488-B) предназначены для фиксации осевого инструмента с диаметром хвостовика 3...20 мм, применяются совместно с патронами типа ER. Сквозное отверстие позволяет размещать инструмент, длина которого превышает высоту цанги. Зажимное усилие на хвостовик инструмента осуществляется в двух зонах, что обеспечивает надежное крепление инструмента и существенное снижает радиальное биение в процессе эксплуатации.
- 2. Диаметр хвостовика инструмента от 3 до 20мм.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (A тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Размер цанги: ER32

Размер цанг в комплекте, мм: от 3 до 20 мм.

ER32 -3, ER32 -4, ER32-5, ER32 -6, ER32 -7, ER32 -8, ER32 -9, ER32 -10, ER32 -11, ER32 -

12, ER32 -13, ER32 -14, ER32 -15, ER32 -16, ER32-17, ER32-18, ER32-19,

ER32-20

Точность: 0,015

## DJ-09056B-ER32

Набором цанг ER32 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 18 шт.

Размер цанги: ER32

Размер цанг в комплекте, мм: 3-20





## Набор цанг DJ-09056B-ER40 DAJIU MACHINERY

КОМПЛЕКТ ЦАНГ DJ-09056B-ER40-23 pcs (4-26 mm) (7618-KPL)/DAJIU MACHINERY

- 1. Цанги ER40(DIN 6499B, ISO 15488-B) предназначены для фиксации осевого инструмента с диаметром хвостовика 4...26 мм, применяются совместно с патронами типа ER. Сквозное отверстие позволяет размещать инструмент, длина которого превышает высоту цанги. Зажимное усилие на хвостовик инструмента осуществляется в двух зонах, что обеспечивает надежное крепление инструмента и существенное снижает радиальное биение в процессе эксплуатации.
- 2. Диаметр хвостовика инструмента от 4 до 26 мм.
- 3. Цанга затягивается гайкой при помощи ключа, который идет в комплетке или определенной гайкой (А тип, UM, мини гайка) подходящим ключом.

Технические характеристики:

Размер цанги: ER32

Размер цанг в комплекте, мм: от 3 до 20 мм.

ER40-4, ER40-5, ER40-6, ER40-7, ER40-8, ER40-9, ER40-10, ER40-11, ER40-12, ER40-13,

ER40-14, ER40-15, ER40-16, ER40-17, ER40-18, ER40-19, ER40-20, ER40-21,

ER40-22, ER40-23, ER40-24, ER40-25, ER40-26

Точность: 0,015

## DJ-09056B-ER40

Набором цанг ER40 DAJIU MACHINERY в металлическом кейсе стандартной точности 0,015. В комплекте 23 шт.

Размер цанги: ER40

Размер цанг в комплекте, мм: 4-26

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47