

Втулки переходные DJ-01002A

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: <https://dajiu.nt-rt.ru/>

Любые типы сверлильных патронов Da-jiu для стандартных и станков с ЧПУ: реверсивные, самоустанавливающиеся, быстросменные. Сверлильные патроны обладают высокой прочностью, долговечностью, обеспечивают надежную фиксацию деталей симметричной и несимметричной формы, не деформируются при нагреве. Продукция высокого качества, изготовленная по требованиям нормативов и прошедшая все виды контроля.



Втулка переходная DJ-01002A KM1-B10 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS1-B10 (5361-1/B10)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L PC6B10/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС 0.5-6 мм B10 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B10.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B10

Конус Морзе: 1

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM1/B10, 6039-0002 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-1/B10 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B10 на конус Морзе 1 DAJIU MACHINERY

Переходник KM1-B10 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-1/B10 DJ 800000773

Посадка патрона: B10

Конус морзе: 1

L: 85

d:: 10.094



Втулка переходная DJ-01002A KM1-B12 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS1-B12 (5361-1/B12)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L PC6B10/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС 0.5-6 мм B10 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B12.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B12

Конус Морзе: 1

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM1/B12, 6039-0002 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MT-1/B12 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B12 на конус Морзе 1 DAJIU MACHINERY

Переходник KM1-B12 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-1/B12 DJ 800000774

Конус морзе: 1

L: 89

d:: 12.065

Посадка патрона: B12



Втулка переходная DJ-01002A KM1-B16 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS1-B16 (5361-1/B16)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2513L PC13B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0113 ПСС 1-13 мм B16 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B16.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Конус Морзе: 1

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM1/B16, 6039-0002 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MT-1/B16 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B16 на конус Морзе 1 DAJIU MACHINERY

Переходник KM1-B16 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-1/B16 DJ 800000775

Конус морзе: 1

Посадка патрона: B16

L: 95

d: 15.733



Втулка переходная DJ-01002A KM1-B18 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS1-B18 (5361-1/B18)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16В18/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0116 ПСС 1-16 мм В18 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой В16.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус В18

Конус Морзе: 1

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе КМ1/В18, 6039-0013 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе МТ-1/В18 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе В18 на конус Морзе 1 DAJIU MACHINERY

Переходник КМ1-В18 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-1/В18 DJ 800000776

Посадка патрона: В18

Конус морзе: 1

L: 103

d:: 17.780



Втулка переходная DJ-01002A КМ2-В10 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS2-В10 (5361-2/В10)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L ПС6В10/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС 0.5-6 мм В10 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой В10.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус В10

Конус Морзе: 2

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM2/B10, 6039-0003 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-2/B10 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B10 на конус Морзе 2 DAJIU MACHINERY

Переходник KM2-B10 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-2/B10 DJ 800000777

Посадка патрона: B10

Конус морзе: 2

L: 100

d:: 10.094



Втулка переходная DJ-01002A KM2-B12 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS2-B12 (5361-2/B12)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2510L ПС10B12/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0110 ПСС 1-10 мм B12 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B12.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B12

Конус Морзе: 2

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM2/B12, 6039-0004 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-2/B12 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B12 на конус Морзе 2 DAJIU MACHINERY

Переходник KM2-B12 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-2/B12 DJ 800000778

Посадка патрона: B12

Конус морзе: 2

L: 104

d: 12.065



Втулка переходная DJ-01002A KM2-B16 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS2-B16 (5361-2/B16)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2513L PC13B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L PC16B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0113 ПСС 1-13 мм B16 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B16.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B12

Конус Морзе: 2

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM2/B16, 6039-0008 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-2/B16 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B16 на конус Морзе 2 DAJIU MACHINERY

Переходник KM2-B16 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-2/B16 DJ 800000779

Посадка патрона: B16

Конус морзе: 2

L: 110

d: 15.733



Втулка переходная DJ-01002A KM2-B18 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS2-B18 (5361-2/B18)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16B18/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0116 ПСС 1-16 мм B18 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B18.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B18

Конус Морзе: 2

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM2/B18, 6039-0012 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-2/B18 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B18 на конус Морзе 2 DAJIU MACHINERY

Переходник KM2-B18 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-2/B18 DJ 800000779

Посадка патрона: B18

Конус морзе: 2

L: 118

d: 17.780



Втулка переходная DJ-01002A KM3-B10 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS3-B10 (5361-3/B10)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L ПС6В10/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС 0.5-6 мм В10 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой В10.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус В10

Конус Морзе: 3

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM3/B10, 6039-0003 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-3/B10 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе В10 на конус Морзе 3 DAJIU MACHINERY

Переходник KM3-B10 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-3/B10 DJ 800000777

Посадка патрона: В10

Конус морзе: 3

L: 120

d:: 10.094



Втулка переходная DJ-01002A KM3-B12 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS3-B12 (5361-3/B12)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2510L PC10B12/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0110 ПСС 1-10 мм B12 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B12.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B12

Конус Морзе: 3

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM3/B12, 6039-0022 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-3/B12 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B12 на конус Морзе 3 DAJIU MACHINERY

Переходник KM3-B12 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-3/B12 DJ 800000783

Посадка патрона: B12

Конус морзе: 3

L: 123

d: 12.055



Втулка переходная DJ-01002A KM3-B16 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS3-B16 (5361-3/B16)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2513L PC13B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L PC16B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0113 ПСС 1-13 мм B16 (5134-ЕКО)/DAJIU

MACHINERY и другим инструментом с посадкой B16.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Конус Морзе: 3

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM3/B16, 6039-0009 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-3/B16 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B16 на конус Морзе 3 DAJIU MACHINERY

Переходник KM3-B16 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-3/B16 DJ 800000779

Конус морзе: 3

L: 129

d:: 15.733

Посадка патрона: B16



Втулка переходная DJ-01002A KM3-B18 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS3-B18 (5361-3/B18)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16B18/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0116 ПСС 1-16 мм B18 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B18.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B18

Конус Морзе: 3

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM3/B18, 6039-0013 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-3/B18 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе В18 на конус Морзе 3
DAJIU MACHINERY
Переходник KM3-B18 DAJIU MACHINERY
ОПРАВКА 5361-3/B18 DJ 800000785

Посадка патрона: В18

Конус морзе: 3

L: 137

d: 17.78



Втулка переходная DJ-01002A KM3-B22 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS3-B22 (5361-3/B22)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0120 ПСС 5-20 мм В22 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой В22.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус В22

Конус Морзе: 3

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM3/B22, 6039-0017 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-3/B22 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе В22 на конус Морзе 3
DAJIU MACHINERY

Переходник KM3-B22 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-3/B22 DJ 800000786

Посадка патрона: В22

Конус морзе: 3

L: 146

d: 21.793



Втулка переходная DJ-01002A KM4-B10 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002 MS4-B10 (5361-4/B10)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L PC6B10/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС 0.5-6 мм B10 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B10.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B10

Конус Морзе: 4

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM4/B10, 6039-0003 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-4/B10 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B10 на конус Морзе 4 DAJIU MACHINERY

Переходник KM4-B10 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-4/B10 DJ 800000777

Посадка патрона: B10

Конус морзе: 4

L: 154

d: 10.094



Втулка переходная DJ-01002A KM4-B12 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS4-B12 (5361-4/B12)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2510L ПС10B12/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0110 ПСС 1-10 мм B12 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B12.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B12

Конус Морзе: 4

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM4/B12, DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-4/B12 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B12 на конус Морзе 4 DAJIU MACHINERY

Переходник KM4-B12 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-4/B12 DJ 800000788

Посадка патрона: B12

Конус морзе: 4

d:: 12.055



Втулка переходная DJ-01002A KM4-B16 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS4-B16 (5361-4/B16)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2513L ПС13B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0113 ПСС 1-13 мм B16 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B16.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Конус Морзе: 4

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM4/B16, 6039-0010 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-4/B16 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B16 на конус Морзе 4 DAJIU MACHINERY

Переходник KM4-B16 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-4/B16 DJ 800000779

Посадка патрона: B16

Конус морзе: 4

L: 154

d: 15.733



Втулка переходная DJ-01002A KM4-B18 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS4-B18 (5361-4/B18)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16B18/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0116 ПСС 1-16 мм B18 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B18.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B18

Конус Морзе: 4

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM4/B18, 6039-0014 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-4/B18 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B18 на конус Морзе 3 DAJIU MACHINERY

Переходник KM4-B18 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-4/B18 DJ 800000790

Посадка патрона: B18

Конус морзе: 4

L: 162

d: 17.780



Втулка переходная DJ-01002A KM4-B10 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS5-B10 (5361-5/B10)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2506L PC6B10/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0106 ПСС 0.5-6 мм B10 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B10.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B10

Конус Морзе: 5

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM5/B10 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-5/B10 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B10 на конус Морзе 5

DAJIU MACHINERY

Переходник KM5-B10 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-5/B10 DJ 800000777

Посадка патрона: B10

Конус морзе: 5

d:: 10.094



Втулка переходная DJ-01002A KM5-B12 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS4-B12 (5361-4/B12)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2510L ПС10B12/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0110 ПСС 1-10 мм B12 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B12.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B12

Конус Морзе: 5

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM5/B12, DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-5/B12 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B12 на конус Морзе 5 DAJIU MACHINERY

Переходник KM5-B12 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-45/B12 DJ 800000788

Посадка патрона: B12

Конус морзе: 5

d:: 12.055



Втулка переходная DJ-01002A KM5-B16 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS5-B16 (5361-5/B16)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2513L ПС13B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16B16/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0113 ПСС 1-13 мм B16 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B16.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B16

Конус Морзе: 5

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM5/B16, DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-5/B16 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B16 на конус Морзе 5 DAJIU MACHINERY

Переходник KM5-B16 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-5/B16 DJ 800000779

Посадка патрона: B16

Конус морзе: 5

d:: 15.733



Втулка переходная DJ-01002A KM4-B22 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS4-B22 (5361-4/B22)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0120 ПСС 5-20 мм B22 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B22.

Технические характеристики патрона :

Посадка патрона: Укороченный конус B22

Конус Морзе: 4

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM4/B22, 6039-0018 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-4/B22 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B22 на конус Морзе 4 DAJIU MACHINERY

Переходник KM4-B22 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-4/B22 DJ 800000786

Посадка патрона: B22

Конус морзе: 4

L: 171

d:: 21.793



Втулка переходная DJ-01002A KM5-B18 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS5-B18 (5361-5/B18)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный DJ-09802-J2516L ПС16B18/DAJIU MACHINERY

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0116 ПСС 1-16 мм B18 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B18.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B18

Конус Морзе: 5

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM5/B18, 6039-0015 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-5/B18 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B18 на конус Морзе 5 DAJIU MACHINERY

Переходник KM5-B18 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-5/B18 DJ 800000795

Конус морзе: 5

L: 194

d:: 17.780



Втулка переходная DJ-01002A KM5-B22 DAJIU MACHINERY

Втулка переходная DJ-01002A MS5-B22 (5361-5/B22)/DAJIU MACHINERY

1. Используется со сверлильными патронами:

Патрон сверлильный самозажимной DJ-09901-J0120 ПСС 5-20 мм B22 (5134-ЕКО)/DAJIU MACHINERY и другим инструментом с посадкой B22.

Технические характеристики:

Посадка патрона: Укороченный конус B22

Конус Морзе: 5

Стандарт втулки: ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом морзе KM5/B22, 6039-0019 DAJIU MACHINERY ГОСТ 2682-86

Оправка с конусом Морзе MS-5/B22 DAJIU MACHINERY

Оправка для сверлильного патрона с укороченного конуса Морзе B22 на конус Морзе 5 DAJIU MACHINERY

Переходник KM5-B22 DAJIU MACHINERY

ОПРАВКА 5361-5/B22 DJ 800000796

Посадка патрона: B22

Конус морзе: 5

L: 203

d:: 21.793

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dua@nt-rt.ru || сайт: <https://dajiu.nt-rt.ru/>